

## makra\_mixw\_plk

"-Tekstowe makra",  
"<MYCALL> - Twój znak",  
"<MYMAINCALL> - To samo, bez /P, itp.",  
"<MYNAME> - Twoje Imię",  
"<MYQTH> - Twoje QTH",  
"<MYWWLOC> - Twój lokator WW",  
"<CALL> - Znak drugiej stacji",  
"<NAME> - Imię operatora drugiej stacji",  
"<QTH> - QTH drugiej stacji",  
"<WWLOC> - WW lokator drugiej stacji",  
"<NOTES> - Pola z uwagami",  
"<RSTR> - Odebrany RST",  
"<RSTS> - RST do wysłania",  
"<NRS> - Grupa kontr. do wysłania",  
"<NRR> - Odebrana grupa kontr.",  
"<CWID> - Nadaj CWID",  
"<CWID:text> - Ustaw tekst CW ID",  
"<CR> - wyślij znak powrotu karetki",  
"<LF> - wyślij znak nowej linii",  
"<CRLF> - wyślij obydwa CR i LF",  
"<CTRL-x> - wyślij znak Ctrl-A..Ctrl-Z",  
"<VER> - wstaw numer wersji",  
"<DATE> - wstaw bieżącą datę",  
"<TIME> - wstaw bieżący UTC",  
"<LOCALTIME> - wstaw bieżący czas lokalny",  
"<STARTTIME> - wstaw czas początku QSO",  
"<FIXSTARTTIME> - bieżący czas jako początek QSO",  
"<CTIME> - czas dla zawodów (GGMM)",  
"<QSOBEFOREDATE> - data poprzedniego QSO",  
"<QSOBEFORETIME> - czas poprzedniego QSO",  
"<FILE> - wstaw zawartość pliku",  
"<FILE:filename> - wstaw określony plik",  
"<TEXTFILE> - wstaw tekst z pliku",  
"<TEXTFILE:filename> - z określonego pliku",  
"<RANDOM:filename> - wstaw przypadkowy łańcuch",  
"<INIFILE:file,section,name> - dane z pliku-ini",  
"<GA> - Powiedz GM, GA or GE uwzględniając znak",  
"<GAL> - użyj pełnego zwrotu ('Good morning', itp.)",  
"<MODE> - drukuj bieżący tryb",  
"<MHZ> - drukuj bieżącą częstotl. w MHz",  
"<MHZ:n> - użyj n cyfr po przecinku",  
"<KHZ> - drukuj bieżącą częstotl. w kHz",  
"<KHZ:n> - użyj n cyfr po przecinku",  
"<QSONR> - numer tego QSO",  
"<QSONR:MODE> - numer QSO w tym trybie",

makra\_mixw\_plk

"<QSONR:BAND> - numer QSO na tym paśmie",  
"<AZ> - azymut",  
"<DIST> - odległość (km)",  
"<MILES> - odległość (mile)",  
  
"-Sterowanie programem",  
"<TX> - zacznij nadawanie",  
"<RX> - koniec nadawania",  
"<RXANDCLEAR> - RX i wyczyść okno",  
"<TXTOGGLE> - przełącz TX/RX",  
"<MODE:mode> - ustaw nowy tryb",  
"<MODEADD:mode> - ustaw dodatkowy tryb",  
"<MODETNC:mode> - ustaw tryb tnc",  
"<CLEARWINDOW> - czyść bieżące okno",  
"<CLEARTXWINDOW> - czyść okno TX",  
"<CLEARRXWINDOW> - czyść okno RX",  
"<NEWRXWINDOW:audiofq:mode> - utwórz okno RX",  
" na określonej częstotl. i trybie",  
"<SAVEQSO> - zapisz dane QSO",  
"<CLEARQSO> - wymaż dane QSO",  
"<SENDEQSL> - wyślij EQSL",  
"<SENDEQSLNP> - wyślij EQSL, bez przypomnienia",  
"<QSLPRINT> -dodaj bieżące QSO do kolejki wydruku",  
" Użyj QSLPRINT do wydruku kart lub etykiet",  
"<EXEC:command> - uruchom program lub polecenie",  
"<ASSCRIPT>skrypt - uruchom skrypt",  
"<SCRIPT:filename> - uruchom skrypt z pliku",  
"<TNCSCRIPT:filename> - skrypt dla 2-giego TNC",  
"<TELNETSCRIPT:filename> - uruchom skrypt telnetu",  
"<SHOW:name> - pokaż pasek narzędzi",  
"<HIDE:name> - ukryj pasek narzędzi",  
" (CONTROLBAR, LOGBAR, CATBAR,",  
" TUNINGBAR, WORLDMAP,",  
" STATUSBAR, DXCLUSTER,",  
" CALLBOOK, TNC)",  
" CALLBOOK, BEACONS,",  
" TNC, TELNET, CONTESTSTATS,",  
" QUICKSEARCH)",  
"<WAVE:filename> - odtwórz plik \*.WAV",  
"<STARTRECORD> - zacznij zapis",  
"<STARTRECORD:filename> - zacznij zapis do pliku",  
"<STOPRECORD> - koniec zapisu",  
"<FILTER:name> - załącz filtr DSP",  
" (NONE, PASS, NOTCH, NOISE)",  
"<REPLAY> - powtórz historię dźwięku",

## makra\_mixw\_plk

"<REPLAY:n> - powtórz n sekund historii",  
"<SNAPNOW> - wyłącz przyciąganie",  
"<SEEKLEFT> - szukaj w lewo",  
"<SEEKRIGHT> - szukaj w prawo",  
"<SP> - przełącz S/P i tryb RUN",  
"<SP:0> - przełącz do trybu RUN",  
"<SP:1> - przełącz do trybu search and pounce",  
"<INT> - inteligentne CR",  
"<INPUTVOLUME> - pokaż sterowanie nagrywania",  
"<OUTPUTVOLUME> - pokaż regulację poziomu",  
"<TUNE> - włącz sygnał strojenia, ESC przerywa",  
"<TUNE:nn> - wyślij nn sek. sygnału strojenia",  
"<DTMF:abcd> - wyślij sekwencję DTMF",  
"<STARTSCAN> - start skanowania",  
"<STOPSCAN> - koniec skanowania",  
"<LASTCALL> - pobierz ostatni odebrany znak",  
"<GRABCALL> - pobierz znak ze stosu",  
"<ESCAPE> - tak jak klawisz ESC, zatrzymuje auto CQ, itp.",  
"<TAB> - tak jak klawisz TAB, skok do następnego okienka",  
"<CURSOR:N> - ustaw kursor w polu N",  
"<WORDMODE:x> - tryb Word, x=1(ZAŁ) or 0(WYŁ)",  
"<CAPITALSONLY:x> - tryb Capit., x=1(ZAŁ) or 0(WYŁ)",  
"<YAPPRECV> - odbiór YAPP",  
"<YAPSEND> - nadawanie YAPP",  
"<YAPSEND:filename> - nadawanie YAPP, użyj nazwy pliku",  
  
"-Sterowanie częstotliwością",  
"<FQ:fq\_in\_kHz> - ustaw częstotl. transceivera",  
" (użyj '+' or '-' dla relatywnego skoku)",  
"<ZFQ:fq\_in\_kHz> - ustaw częstotl. zero-beat",  
" (użyj '+' or '-' dla relatywnego skoku)",  
"<AUDIOFQ:fq\_in\_Hz> - ustaw częstotl. audio",  
" (użyj '+' or '-' dla relatywnego skoku)",  
"<JUMPTOTXFQ> - Ustaw RX fq na TX fq",  
"<ALIGN:fq\_in\_Hz> - zrównaj z określoną częstotl.",  
"<SPZOOM:n> - ustaw zoom spectrum zoom na 0.5,1,2,3 lub 4",  
"<SPSHIFT:fq\_in\_Hz> - ustaw przesuw spektrum",  
"<BOOKMARK> - przełącz zakładki",  
"<BMERASE> - czyść wszystkie znaczniki na tej częstotl.",  
"<MEMR:n> - Czytaj pamięć, n=1..20",  
"<MEMW:n> - Zapisz do pamięci, n=1..20",  
"<CATCMD:text\_command> - wyslij tekst do transceivera",  
"<CATCMDHEX:hex\_command> - polecenia w formacie HEX",  
" ('0A 3F 56 08' or '0A3F5608')",  
"<CATWAIT:ms> - opóźnienie CAT",

#### makra\_mixw\_plk

"<CATCMDDE:text\_command> - wyślij tekst poprzez DDE",  
"<CATENABLEVFOSSYNC> - uaktywnij auto przesunięcie Vfo B do A",  
"<CATDISABLEVFOSSYNC> - dezaktywuj Vfo sync",  
"<CATVFOSSYNCSHIFT:shift> - ustaw wartość VFO sync",  
  
"-Auto CQ",  
"<AUTOCQ> - start auto CQ, ESC aborts",  
"<ACQ> - Pauza i przywrócenie trybu AutoCQ",  
"<ASAUTOCQ>autocq\_text - startuj auto CQ",  
"<ACQDELAY:seconds> - ustaw opóźnienie auto CQ",  
"<ALARM:string> - sygnalizuj odebranie łańcucha znaków",  
  
"-Makra",  
"<MACROS:filename> - wczytaj makro z pliku",  
"<MODEMACROS:filename> - wczytaj makro dla tego trybu",  
"<EDITMACRO:name> - edytuj określone makro",  
"<ONQSOBEFORE:name> - uruchom makro jeśli powtarzasz QSO",  
"<HIDETEXT> - nie pokazuj makr w oknie TX",  
"<SHOWTEXT> - pokaż makra standardowo",  
"<QSOCMDDE:command> - Polecenia DDE do zewnętrznego programu",  
  
"-Ustawienia trybu",  
"<SQUELCH> - przełącz dyskryminator",  
"<SQUELCHON> - załącz dyskryminator",  
"<SQUELCHOFF> - wyłącz dyskryminator",  
"<AFC> - przełącz AFC",  
"<AFCON> - włącz AFC",  
"<AFCOFF> - wyłącz AFC",  
"<SNAP> - zmień opcje Snap",  
"<SNAPON> - załącz Snap",  
"<SNAPOFF> - wyłącz Snap",  
"<INV> - przełącz odwrócenie",  
"<INVON> - załącz odwrócenie",  
"<INVOFF> - wyłącz odwrócenie",  
"<LOCKTX> - zablokuj częstotl. TX",  
"<UNLOCKTX> - odblokuj częstotl. TX",  
"<LOCKTXTOGGLE> - przełącz lock",  
"<MODESETTINGS> - okno ustawienia trybu",  
"<THRESHOLD> - wyświetl ustawienia dyskryminatora",  
  
"-Rotor",  
"<ROTOR:SP> - obróć na krótką drogę",  
"<ROTOR:LP> - obróć na długą drogę",  
"<ROTOR:n> - obróć na określony azymut",

"-RTTY",  
"<SHIFT:shift\_in\_Hz> - ustaw shift",  
"<BAUDRATE:baudrate> - ustaw szybkość",  
"<LETTERS> - wymuś litery w trybie RTTY",  
"<NUMBERS> - wymuś cyfry w trybie RTTY",  
  
"-SSTV",  
"<FONTSIZE:n> - ustaw wielkość czcionki",  
"<FONTFACE:name> - ustaw nazwę czcionki",  
"<FONTBOLD:n> - użyj pogrubienia czcionki (n=0 lub 1)",  
"<FONTITALIC:n> - użyj pochylenia czcionki (n=0 lub 1)",  
"<LOADPICTURE:fname> - Wczytaj obrazek nagłówka",  
"<LOADPICTUREONLY:fname> - Wczytaj tylko obrazek",  
"<PUTHEADER:fname> - Wstaw określony plik nagłówka",  
"<PLACETEXT:x:y> - Wstaw tekst w pozycji (x,y)",  
"<LIMITSCANLINES:n> - Wyślij tylko n linii",  
  
"-CW",  
"<WPM:n> - ustaw szybkość CW",  
"<WPM:+n> - większa szybkość CW",  
"<WPM:-n> - mniejsza szybkość CW",  
"<WPM:RX> - wyrównaj TX do częstotl. RX",  
"<LANGUAGE:xxx> - ustaw język dla CW",  
" xxx = ENG,RUS,SWE,SPA,GER,FRA,ESP,JAP,ITA",  
" lub inne \*.CWT nazwa pliku",  
"<FORCELANGUAGE:xxx> - wymuś odbiór jako xxx",  
"<WKTEXT:text> - wyślij tekst do WinKey",  
"<WKHEX:hex\_command> - polecenie HEX do WinKey",  
"<WKPOT> - udostępni potencjometr WinKey",  
"<WKNOPOT> - wyłącz potencjometr WinKey",  
  
"-HELL",  
"<SET TXFQ:fq\_in\_Hz> - ustaw częstotl. TX",  
"<SET RXFQ:fq\_in\_Hz> - ustaw częstotl. RX",  
"<SET SUBMODE:submode> - ustaw HELL submode",  
" (FELD, FM105, FM245)",  
"<SET FILTER:width\_in\_Hz> - ustaw szerokość filtra",  
"<SET FONT:n> - ustaw numer czcionki",  
"<SET SCALE:n> - ustaw skalę",