

Ustawienia CAT dla nowszych modeli Yaesu

Proszę upewnić się, że TRX jest skonfigurowany tak by “ignorować” w szeregowym porcie CAT sygnał "RTS".

Dla Yaesu FT-2000, wybierz "off" w menu #29.

Dla Yaesu FTDX-5000, wybierz "disable" w menu #34.

Dla Yaesu FT-950, wybierz "off" w menu #28.

Dla Yaesu FT-450, wybierz "disable" w menu "CAT RTS"